

Brug af maskinen

Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.



Sortér efter:

Materialets vægt: Hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblers kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. viskestykker og tyndt undertøj tørres hver for sig).

Materialetype: bomuld (lærred), syntetiske stoffer (strygefrit).

Tørringsgrad: skabstørt, strygetørt osv.

Følgende bør ikke tørres i tørretumbler: uld, silke, nylonstrømper, broderivarer, stoffer med metalliske dekorationer, store emner som f.eks. soveposer eller puder.

Forberedelse af vasketøjet

Kontrollér, at alle knapper/lynlåse er lukkede, og at lommer er tomme. Kontrollér, at der ikke er lightere i vasketøjet. Vend vrangen ud på tøjet.

Fyldning af tørretumbleren

Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen.

Valg af program

Vælg det påkrævede tørreprogram ved at dreje programvælgeren (yderligere oplysninger findes i programtabellen).

Valg af ekstrafunktioner (afhængigt af model)

Vælg et tidsprogram til tørring af små mængder.

Vælg den ønskede ekstrafunktion ved at trykke på den tilhørende knap. Kontrollampen over knappen tænder som en bekræftelse af valget. En hurtigtblinkende kontrollampe angiver, at der er foretaget et forkert valg (inkompatible ekstrafunktioner). Tryk atter på knappen for at annullere funktionen.

Start af tørretumbleren

Tørreprogrammet startes ved tryk på **"Start"**-knappen.

Den tilhørende kontrollampe tænder. En hurtigtblinkende **"Start"**-lampe angiver, at døren ikke er helt lukket eller at varmeveksleren ikke er korrekt isat.

Ændring af programvalg: hvis der skiftes program under tørringen, standser tørretumbleren. Kontrollampen for **"Start"** blinker.

Det nye program aktiveres ved atter at trykke på **"Start"**-knappen.

Advarsel: tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle emner fjernes hurtigt og bredes ud, så varmen kan fordampe.

Programslut - tømning af tørretumbleren

Den sidste del af tørringen foregår uden varme (afkøling) for at sikre, at alle emner får en lavere temperatur, der sikrer, at de ikke krøller.

Antikrøl: hvis vasketøjet ikke fjernes ved afslutningen af tørrecykllusen, igangsættes en automatisk antikrølcyklus i maksimalt 15 min. Tromlen drejer rundt for at forhindre vasketøjet i at blive krøllet.

Slukning af tørretumbleren

Slut: tag vasketøjet ud af tørretumbleren. Tørringen er færdig, og antikrølfasen er nået (aktiv).

Stil programvælgeren på "Off" ("O").

Rengøring af fnugfilteret: åbn lugen, træk fnugfilteret op og ud af maskinen, og åbn det. Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub det godt på plads igen (mere detaljerede informationer findes i brugervejledningen).

Tømning af vandtanken: fjern vandtanken ved at trække i håndtaget, og tøm den. Indsæt den tomme vandtank ved at skubbe den helt på plads.

Tøm vandtanken efter hver tørring, da en fuld vandtank standser tørreprocessen, før vasketøjet er tørt.

Bemærk: anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og rengør tøj, der er behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumbleren.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for evt. beskadigelse af vasketøjet, der er et resultat af mangelfulde eller forkerte anvisninger på tøjets vaskemærke.

⌚ Afbrydelse og genstart af tørringsprocessen forlænger tørretiden betydeligt og kan føre til overtørring.

Programoversigt						Ekstrafunktioner			Omtrentlig tørretid (i minutter)	
Programmer / tørhedsgrad			Tekstiltype	Stoftype	Fyldningsmængde kg*	Skånetørring	Tørt +	Udskudt start	Meget vådt tøj	Vådt vasketøj
Bomuld	Extra tørt	Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks.: frottehåndklæder, frottebadekåber	Bomuld	Bomuld eller lærred varmvask / kulørt vasketøj	3,0 6,0	X	X	X	115' 170'	100' 150'
	Skabstørt **	Lignende typer vasketøj, som ikke skal stryges som f.eks.: viskestykker, sengetøj, undertøj, babytøj, t-shirts, bomuldsstrømper.			3,0 6,0	X	X	X	100' 145'	85' 125'
	Strygetørt 6Kg **	Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: senge- og dækketøj, viskestykker, t-shirts, poloskjorter, arbejdstøj.		Maks. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	70' 110'	60' 95'
Easy care	Extra tørt	Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks.: senge- og dækketøj, joggingdragter, anorakker, tæpper.	Syntetisk	Vasketøj af syntetiske stoffer, blandingsfibre eller strygefri bomuld (skal ikke stryges)	1,0 3,0	X	X	X	55' 75'	45' 60'
	Skabstørt **	Vasketøj, der ikke skal stryges som f.eks.: skjorter, bluser, t-shirts, sportstøj.			1,0 3,0	X	X	X	50' 65'	40' 50'
	Strygetørt 6Kg	Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: bukser, kjoler, nederdele, bluser.		Maks. 3 kg	1,0 3,0	X	X	X	35' 50'	25' 40'
Specialprogrammer	Blandet tøj Mixed load	T-shirts, skjorter, håndklæder, undertøj, sportstøj.	Bomuld - Syntetisk blanding		3,0	X	—	X	110'	95'
Luftning	Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 minutter uden varme.	Alle tekstiler.	Luftning		—	—	—	—	—	—
Tørre-tider	10' 20' 30' 40' 60' 90'	Yderligere tørretid for tekstiler, der ikke egner sig til andre programmer, for afslutning af tørreprocessen og små mængder (<1,0 kg).	Alle stoffer		—	X	—	—	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Vægt af gennemsnitlig og maksimal mængde vasketøj.
** Testprogram i overensstemmelse med EN 61121, testet med maksimal mængde vasketøj.

Sådan skal du gøre hvis...

...du først selv vil kontrollere tørretumbleren: (Hvis din maskine ikke fungerer korrekt, bedes du kontrollere nedenstående punkter, før du ringer til serviceafdelingen – se desuden det relevante afsnit i brugervejledningen).

Tørringen varer for længe/ vasketøjet er ikke tørt nok	→	- Blev cyklussen afbrudt (lugen åbnet, fuld vandtank)? - Var vasketøjet for vådt, da det blev lagt i tørretumbleren? (var vaskemaskinens centrifugeringshastighed mindre end 1.000 o/m?) - Er fnugfilteret tilstoppet (lyser kontrollampen for filteret)? - Er varmeveksleren snavset (se brugervejledningen for mere information)? - Er rumtemperaturen for høj? - Lyser kontrollamperne "Slut"? Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes. - Hvis du ikke er tilfreds med tørringsresultatet, skal du vælge et program, der tørrer mere eller vælge ekstrafunktionen "dry plus" (hvis den findes). - Er der lagt både tykke og tynde genstande i? Er der lagt forskellige materialetyper i? Sortér vasketøjet efter tykkelse og materiale, og tør igen.
Tørretumbleren fungerer ikke (husk altid at trykke på "Start"-knappen efter en strømafbrydelse)	→	- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten? - Er der strømafbrydelse? - Er der gået en sikring? - Er lugen lukket ordentligt? - Er der valgt tørreprogram? - Er der trykket på "Start"-knappen? - Er der valgt udskudt start? - Er tørretumbleren overbelastet? → Fjern noget af vasketøjet. - Er varmeveksleren placeret korrekt?
Kontrollampen for fnugfilter, vandtanken lyser	→	- Er fnugfilteret rent? - Er vandtanken tom? - Er vandtanken placeret korrekt? - Er varmeveksleren ren og placeret korrekt?
Vanddråber under tørretumbleren	→	- Er varmeveksleren placeret korrekt? - Er tøjfibrene på varmevekslerens pakning og lugepakningen tørret bort? - Er vandtanken placeret korrekt? - Hvis det direkte afløb anvendes, er det strammet til? - Står tørretumbleren jævnt?



...du vil vedligeholde og rengøre din tørretumbler korrekt:

Rens filteret efter hver tørrecyklus	→	- Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene. - Luk filteret. - Skub filteret fast på plads.
Tøm vandtanken efter hver tørring	→	- Fjern vandtanken ved at trække i håndtaget. - Tøm vandtanken. - Indsæt den tomme vandtank ved at skubbe den helt på plads.
Rengør varmeveksleren mindst én gang om måneden.	→	- Rengør varmeveksleren under rindende vand. - Tør fnug af pakningerne. - Rengør varmeveksleren (se afsnittet "Varmeveksler" i brugervejledningen for yderligere information).

Fejlkoder

Hvis kontrolenheden registrerer en defekt komponent eller en fejl i tørretumbleren, stopper den det igangværende program og de røde lamper blinker.

Programlamperne vil angive fejlkoden, som i tabellen nedenfor:

Fejlkode	Lampefejlkode	Foretag følgende kontroller, før der ringes til serviceafdelingen
F01		• Drej programvælgeren til positionen "off". • Vent 1 minut. • Drej programvælgeren til det ønskede program. • Tryk på knappen START. • Hvis maskinen går i fejlindstilling igen. • Ring til serviceafdelingen. • Kontrollér programlamperne, og oplys fejlkoden.
F02		
F04		
F07		
F05		• Drej programvælgeren til positionen "off". • Kontrollér, at rumtemperaturen er på mellem 5° C og 35° C. • Vent i 1 time. • Drej programvælgeren til det ønskede program. • Tryk på knappen START. • Hvis maskinen går i fejlindstilling igen. • Ring til serviceafdelingen. • Kontrollér programlamperne, og oplys fejlkoden.
F06		



Lampe blinker



Lampe lyser



Lampe slukket

DK TRKC 6001

Hurtig oversigt



Kontrollamper



Programvælger

Tørreprogrammet vælges ved at dreje denne knap. Kontrollampen for "Start" blinker.

Start



"Start"-knap

Tørreprogrammet startes ved at trykke på denne knap. Kontrollampen tændes.

Rengør-filter

Filter

Kontrollampen lyser, når filteret og/eller varmeveksleren skal renses.

Rens filteret efter hver tørring.

Vand-beholder

Vandtank

Kontrollampen lyser, når vandtanken skal tømmes. Tørrecyklussen afbrydes automatisk. Tøm vandtanken, og start tørreprogrammet igen.

Tøm vandtanken efter hver tørring.

Slut



Programslut

Tørreprogrammet er afsluttet. Antikrøl er nået. Tøm tørretumbleren.



Beskyttelse mod overtørring

Når der vælges et program med fugtstyring, tænder kontrollampen for at angive, at beskyttelsesfunktionen er aktiv.

Skånsom



Skånetørring

Valg af denne ekstrafunktion vil reducere tørretemperaturen.

Tørt+



Dry plus

Ved at vælge denne ekstrafunktion kan du øge tørreniveauet af vasketøjet.

3h 6h 9h

Udsendt start



Udsendt start

Udskyder starten af tørrecyklussen 3, 6 eller 9 timer. Hver gang der trykkes på knappen, udskydes start 3 timer. Tryk på "Start"-knappen for at bekræfte valget og starte maskinen. Under nedtællingen vil tromlen rotere fra tid til anden for at fordele vasketøjet, og pumpen vil begynde at pumpe vand i vandtanken. Du kan annullere eller ændre den valgte udskydelsestid ved at indstille programvælgeren til "off" position eller ved at åbne lugen.

5019 407 01553

(Der tages forbehold for tekniske ændringer)